

WEA Spaltennamen

Feldname	Sachinformation	Bedeutung
id		datenbankinterne Information
id_wea	ID der Anlage	Eindeutige ML-interne ID der GetFeatureInfo
anlagenr		vergebene Anlagenkennziffer der BNetzA
see_land		Standort der WEA (zuzgl. AWZ)
status_o	Status der Anlage	Status der WEA als Text
status_l	* siehe Codelist	Status Zuordnung als Code 1-5
id_wi_lk		durch Landkreis vergebene ID
hoeheges	Gesamthöhe	Gesamthöhe
hoehenab	Nabenhöhe	Nabenhöhe
rotor	Rotordurchmesser	Rotordurchmesser
anlagtyp	Anlagentyp	Anlagentyp
kw	Elektrische Leistung (kW)	Elektrische Leistung in Kilowatt
name_wka	Name WEA	Name der WEA
windpark	Name Windpark	Name des Windparks
repower		Repowerete WEA
meldestel		Meldestelle
jahrinbe	Jahr der Inbetriebnahme	Jahr der Inbetriebnahme
dat_gene		Genehmigungsdatum
dat_inbe		Datum der Inbetriebnahme
dat_plan		geplantes Inbetriebnahmedatum
dat_aus		Datum der Stilllegung
x_etsr89		x-Koordinaten
y_etsr89		y-Koordinaten
datmeld		aktuelles Meldedatum der Anlage
stillleg		WEA stillgelegt
netzbetr		Netzbetreiber
plz		Postleitzahl des Anlagenstandorts
landkr	Landkreis	Landkreis
sch_gem		Gemeindeschlüssel
gemeinde	Gemeinde	Gemeinde
arl		Zugehörigkeit ArL
gemark		Gemarkung
flur		Flur
flurst		Flurstück
geb_stat	Gebietszuordnung	Status des Vorranggebiets
gebiet		Vorrang-Festlegung des Windeignungsgebietes
anl_hstl		Anlagenhersteller
id_vr_w		eindeutige ID des entsprechenden VR-Wind
rrop		Zugehörigkeit zu einem RROP

*Codelist Status-Feld

- 1 – im Verfahren
- 2 – genehmigt
- 3 – in Betrieb
- 4 – außer Betrieb
- 5 – abgebaut